Betriebsanleitung

Gasmess- und Gasspürgerät

OLLI

[Version 03/2019 ab SW-Version 27] [Artikel-Nr. 287001]



IHR Erfolg mit Qualitätsprodukten von Esders

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der ESDERS GmbH entschieden haben.

Aus unserem umfangreichen Produktsortiment können Sie immer ein hervorragendes und sorgfältig geprüftes Gerät erwarten. Die Geräte entsprechen den in Deutschland geforderten Gesetzen und Verordnungen und gewährleisten somit einen sehr hohen Sicherheitsstandard.

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch einen jährlichen Service für alle unsere Geräte an.

Diese Betriebsanleitung wird Ihnen dabei helfen, das Gerät schnell und erfolgreich einsetzen zu können. Nehmen Sie sich bitte vor der Inbetriebnahme ein paar Minuten Zeit, damit Sie das Gerät sicher bedienen und alle Funktionen anwenden können.

Ihre Fragen und Anregungen können Sie jederzeit an unser kompetentes Team richten.

Mit freundlichen Grüßen,

lhr

Esders GmbH

Hammer-Tannen-Str. 26-30 D - 49740 Haselünne Telefon: + 49 (0) 59 61-95 65-0 Telefax: + 49 (0) 59 61-95 65-15 E-Mail: info@esders.de Internet: www.esders.de

Esders 🍝

<u>Hinweise</u>

Sicherheitsaspekte

Um die maximale Sicherheit zu gewährleisten und um Fehlfunktionen zu vermeiden sollten Sie unbedingt die

BETRIEBSANLEITUNG BEACHTEN!

Die Handhabung dieses Gerätes setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Betriebsanleitung voraus.

Soweit Hinweise auf Gesetze, Verordnungen und Normen gegeben werden, ist die deutsche Rechtsordnung zugrunde zu legen.

Das Gerät darf nur für die beschriebene Verwendung benutzt werden.

Betriebssystem

Hinweis zur Firmware (Open-Source-Software)

Die Firmware beruht auf Open-Source-Software. Entsprechend den Lizenzbedingungen für diese Open-Source-Software (GPL bzw. LGPL) wird der Quellcode zur Verfügung gestellt. Die Esders GmbH weist darauf hin, dass der Quellcode außerhalb ihrer Verantwortung liegt und nicht Gegenstand der geschuldeten Leistungen ist. Der Quellcode ist auf Anfrage zum Selbstkostenpreis erhältlich unter info@esders.de. Die vollständigen Lizenzbedingungen finden Sie im Internet unter: www.esders.de/Lizenzen/

Symbole



Achtung! / Gefahr!

Das Symbol weist auf mögliche Gefahren oder besondere Begebenheiten hin, die beachtet werden müssen.



Hinweis!

Das Symbol kennzeichnet nützliche Zusatzinformationen und Anwendungstipps.





INHALTSVERZEICHNIS

1.	SICHERHEIT1						
	1.1.	Verwendungszweck					
	1.2.	Bestimmungsgemäße Verwendung1					
	1.3.	Sicherheitshinweise1					
	1.4.	Anforderung an Personal	.3				
	1.5.	Zuordnung von Tätigkeiten zu den Anwendungsfällen					
	1.6.	Geräte-Typ					
2.	Gerä	TEABBILDUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE	4				
	2.1.	Enter-Taste / Ein / Aus-Taste					
	2.2.	Escape-Taste / Zurück Taste	.5				
	2.3.	Funktionstasten	.5				
	2.4.	Optischer Alarmgeber	.5				
	2.5.	Anzeige	.5				
	2.6.	Akustischer Alarmgeber	.6				
	2.7.	Sensorkopf mit Stecknippel und Filterverschraubung6					
	2.8.	IR-Schnittstelle zur Datenübertragung					
	2.9.	Ladekontakte bei Akku-Geräten6					
3.	HAUP	TMENÜ	6				
	3.1.	Infomenü	.8				
	3.2.	Überwachung Arbeitsraum					
	3.3.	Prüfung Bauwerk					
	3.4.	Spülen Gasreinheit					
	3.5.	Prüfung Bodenluft					
	3.6.	Kalibrierung/Justage					
	3.7.	Bump Test					
	3.8.	Datenspeicher					
	3.9.	Einstellungen	15				
		3.9.1. Allgemeines	17				
		3.9.2. Service / Kalibrierdatum	17				
		3.9.3. Gaseinstellungen	19				
		3.9.4. Überwachung Arbeitsraum	19				
		3.9.5. Prüfung Bauwerk	21				
		3.9.0. Kalibrierung/Justage	22				



		3.9.7. Druckerauswahl	22			
		3.9.8. Datum/Uhrzeit setzen	22			
	3.10.	Übersicht Messbereiche	23			
4.	Stro	MVERSORGUNG	24			
5.	THER	MODRUCKER	26			
	5.1.	Laden	26			
	5.2.	Papierrolle einlegen	26			
	5.3.	Drahtlose Verbindung	27			
	5.4.	Messung auswählen	27			
	5.5.	Drucken	27			
6.	Funk	TIONSPRÜFUNGEN	28			
	6.1.	Funktionsprüfungen gemäß G 465-4	29			
	6.2.	Einsatzfälle und Prüfintervalle	30			
	6.3.	Instandhaltung	31			
7.	FEHLERCODES UND IHRE BEDEUTUNG					
	7.1.	CONFIG	32			
	7.2.	EEPROM	32			
	7.3.	I2C	32			
	7.4.	INTERN	32			
	7.5.	RAM	32			
	7.6.	SENSOR	32			
	7.7.	WDT	32			
8.	Тесн	NISCHE DATEN	33			
9.	Anha	NG	35			
	9.1.	EU-Baumusterprüfbescheinigung	35			
	9.2.	EU-Baumusterprüfbescheinigung Nachtrag 1	41			
	9.3.	EU-Konformitätserklärung	46			
10. GARANTIEBEDINGUNGEN						
	10.1.	Serviceadresse	48			



1. SICHERHEIT

1.1. VERWENDUNGSZWECK

Das OLLI ist ein tragbares explosionsgeschütztes Messgerät.

Es dient zum Spüren, Warnen und Messen von Gaskonzentrationen. Es kann zur Überwachung der Arbeitsumgebung, zur Messung kleinster Gaskonzentrationen in Bauwerken und Ortung der Gasherkunft eingesetzt werden.

Es kann zur Messung der Gaskonzentration im Boden über Bohrlöcher und Lokalisation von Schadenstellen eingesetzt werden.

Des Weiteren kann es zum Messen der Gaskonzentration beim Be- & Entgasen von Gasleitungen eingesetzt werden.

Die Messung erfolgt in folgenden Mess Bereichen:

- Gasspüren: 0 1.000 ppm
- Gaswarnen: 0 100 % UEG
- Gasmessen: 0 100 Vol. %

Das Messgerät kann <u>optional</u> mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet werden. Je nach Sensor erfolgt eine Kalibrierung auf Methan CH₄, Propan C₃H₈, Kohlenstoffmonoxid CO, Kohlenstoffdioxid CO₂, Schwefelwasserstoff H₂S und Sauerstoff O₂.

1.2. BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Das Messgerät dient zur Messung von Gaskonzentrationen. Es wird mit einer Stromversorgungseinheit bestehend aus entweder drei Primärzellen oder einer wieder aufladbaren Sekundärzelle gespeist. Das Messgerät darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches geöffnet oder geladen werden. Die Verwendung setzt die nötigen Fachkenntnisse voraus.

Aus Sicherheitsgründen dürfen an diesem Produkt keine eigenmächtigen Veränderungen vorgenommen werden. Darüber hinaus darf das Gerät nicht von Personen gewartet oder instandgesetzt werden, die nicht dem autorisierten **Esders GmbH -Service** angehören.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile / Original-Verschleißteile / Original-Zubehörteile - diese Teile sind getestet und geeignet. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Teile und Sonderausstattungen, die nicht von uns geliefert wurden, sind auch nicht von uns zur Verwendung freigegeben.

1.3. SICHERHEITSHINWEISE



Das Laden des Akkus bzw. das Wechseln der Batterien ist in explosionsgefährdeten Bereichen <u>nicht</u> erlaubt.

Verwenden Sie nur Batterien bzw. Akkus die für den Einsatz in Ex-Zonen zugelassen sind.



Beachten Sie die Einhaltung der angegebenen Messbereichsgrenzen.

- 2 -Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



1.4. ANFORDERUNG AN PERSONAL

Alle Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur unter Berücksichtigung der technischen Regeln und durch fachkundiges Personal durchgeführt werden.

Die Anlage <u>muss</u> vor Beginn der Arbeiten sicherheitstechnisch durch Begehung und Begutachtung in Augenschein genommen werden.

1.5. ZUORDNUNG VON TÄTIGKEITEN ZU DEN ANWENDUNGSFÄLLEN

Anwendungsfall	Einsatzort	Tätigkeit		
Überwachung Arbeitsraum	im Gebäude, in Schäch- ten, Kanä- len, etc.	Überwachung einer Atmosphäre auf Annäherung an die untere Ex- plosionsgrenze		
Prüfung Bauwerk*	im Gebäude	Überwachung eines Raumes auf die Anwesenheit von Gasen bzw. Aufspüren von Leckstellen an Rohrleitungen in der Inneninstalla- tion		
Spülen Gasreinheit*	in Gasrohr- leitungen	Ausmessung der Gaskonzentra- tion beim Füllen oder Spülen von Gasrohrleitungen		
Prüfung Bodenluft*	im Erdboden	Lokalisation von Leckstellen im Rohrnetz durch Ausmessen der Gaskonzentration in Sondenlö- chern		

(*) Optional erhältlich

1.6. GERÄTE-TYP

Das tragbare Gasmess- und Gasspürgerät Typ HMG3 (OLLI) dient zur Messung von Gaskonzentrationen. Es ist verfügbar als Diffusions- oder Pumpengerät. Die Stromversorgung des Messgerätes erfolgt über Batterien oder einen vergossenen Akkupack. Der Akku wird über die zwei Kontaktflächen am unteren Gehäusedeckel geladen.

Das Messgerät ist für den Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von - 20°C bis + 50°C geeignet. Es dürfen nur zugelassene Gassensoren in das Messgerät eingesetzt werden, die zum Gerätetypen passen.

Gerätetyp:	HMG3-A	HMG3-B	HMG3-C	
Sensortyp:	Dynament MSH2*** oder SGX VQ548MP-DA	SGX VQ548MP-XX	MIPEX-03 Serie	



2. GERÄTEABBILDUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE



- **4** -Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



2.1. ENTER-TASTE / EIN / AUS-TASTE



Zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes wird die Enter-Taste verwendet. Sie muss zum Einschalten ca. 3 Sekunden und zum Ausschalten ca. 3 Sekunden lang gedrückt werden. Nach dem Einschalten erscheint nach einer kurzen Einlaufphase zunächst das Hauptmenü. Die Auswahl eines Untermenüs erfolgt durch die Bestätigung mit der Enter-Taste.

Nach jedem Einschalten werden die Nullpunkte der Sensoren gesetzt. Hierfür ist es wichtig, dass das Gerät weder mit einem Druck- noch mit Durchfluss beaufschlagt wird. Am einfachsten ist es während dieser Einlaufzeit keine Schläuche anzuschließen.

2.2. **ESCAPE-TASTE / ZURÜCK TASTE**



Für die Rückkehr in das Hauptmenü, bzw. für den Abbruch einer Aktion oder einer Messung, ist diese Taste zu verwenden.

2.3. **FUNKTIONSTASTEN**



Die Funktionstasten F1 und F2 haben eine dem jeweiligen Menüpunkt angepasste Funktion. Diese Funktionen sind in der untersten Zeile des LCD-Displays beschrieben. Für F1 gilt der links angeordnete und für F2 der rechts angeordnete Text.

Ist kein Text angeordnet, ist die zugehörige Taste ohne Funktion.

2.4. **OPTISCHER ALARMGEBER**

Eine optische Alarmierung wird durch mehrere helle Alarm-LEDs über dem Display angezeigt. Die LEDs blinken in der gleichen Frequenz, in der auch das akustische Signal ertönt.

2.5. **ANZEIGE**

Die Anzeige besteht aus einem grafikfähigen LCD-Display und er-möglicht die klare Darstellung von Messwerten und Textinformationen. In der obersten Displayzeile werden dem Einsatzbereich angepasste Sondersymbole angezeigt. Hierdurch kann zu jedem Zeitpunkt ein schneller Rückschluss auf den Gerätezustand gezogen werden.

In der obersten Textzeile wird der Name des jeweils aktivierten Menüpunktes dargestellt. Außerdem dient die oberste Zeile zur Anzeige von Warnmeldungen und Hinweisen (z.B. Akku laden).

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



2.6. AKUSTISCHER ALARMGEBER

Der akustische Alarm ertönt, wenn die eingestellten Alarmgrenzen erreicht werden. Er ist mit dem optischen und Vibrationsalarm gekoppelt und kann ausgeschaltet werden, um Beunruhigungen von Anwohnern zu vermeiden.

2.7. SENSORKOPF MIT STECKNIPPEL UND FILTERVERSCHRAUBUNG

Über den Stecknippel am Sensorkopf können verschiedene Sonden schnell und problemlos angeschlossen werden. Um den Sensorkopf vor Verschmutzung und das Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen, befindet sich ein hydrophober Filter im Ansaugbereich. Durch Drehen der Filterverschraubung gegen den Uhrzeigersinn wird der Filter zugänglich. Das Verschrauben sollte nur von Hand erfolgen, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.

2.8. IR-SCHNITTSTELLE ZUR DATENÜBERTRAGUNG

Das Messgerät besitzt eine IR-Schnittstelle zur Datenübertragung, über die ein Datenaustausch und die Justierung im Werk bzw. beim Geräteservice erfolgt. Der Ausdruck eines Messprotokolls auf einem geeigneten Drucker kann ebenfalls über die Schnittstelle erfolgen.

2.9. LADEKONTAKTE BEI AKKU-GERÄTEN

Über diese Ladekontakte wird der Akku des Messgerätes geladen. Hierzu ist eine Ladestation erforderlich.

3. HAUPTMENÜ

Nach dem Einschalten des Gerätes durch die Taste (Ein/Aus) wird ein kurzer Systemtest durchgeführt und auf dem Display angezeigt.

Im Display erscheint anschließend das Hauptmenü.



Das Display bzw. die Menüpunkte sind abhängig von der Gerätekonfiguration.

Im Hauptmenü können die einzelnen Menüpunkte ausgewählt werden. Mit den Tasten F1 (▲) und F2 (▼) wird durch rauf- oder runterscrollen die Auswahl des gewünschten Menüpunktes getroffen. Der Menüpunkt ist dabei durch eine Markierung hervorgehoben.

In den entsprechenden Menüpunkt gelangt man dann über die Taste.



^{- 6 -}Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.





3.1. INFOMENÜ

Hier können Sie einen Alarm Test durchführen und die folgenden Informationen aus dem Gerät auslesen:

Die Rückkehr ins Hauptmenü erfolgt über die Taste:



3.2. ÜBERWACHUNG ARBEITSRAUM



Der Menüpunkt "Überwachung Arbeitsraum" erlaubt die schnelle und effektive Überwachung einer Atmosphäre auf die Anwesenheit von Gasen (brennbare und toxische Gase sowie Sauerstoff).

Nur wenn der entsprechende Sensor verbaut ist, wird auch ein Messwert auf dem Display angezeigt.

Mit der Taste F1 kann eine Nullpunktkorrektur durch-

geführt werden. Optional kann mit **F2** die Gasart von Methan auf Propan verändert werden. Die Gasmessung erfolgt in unterschiedlichen Messbereichen. (siehe Tabelle Übersicht Messbereiche 3.10.)



Achtung!

Das Gerät sendet ca. alle 10 Sekunden ein akustisches und optisches Signal als Kennzeichen der ordnungsgemäßen Funktion aus. Bei Ausbleiben dieses Signals ist die Schutzfunktion nicht gewährleistet!



Achtung!

Es ist darauf zu achten, dass ein Funktionstest regelmäßig durchgeführt wird, damit eine richtige Anzeige gewährleistet ist. **Diese Tests sind für alle Gase durchzuführen!**

3.3. PRÜFUNG BAUWERK

Der Menüpunkt "Prüfung Bauwerk" erlaubt die schnelle und effektive Überwachung eines Raumes auf Gas bzw. das Aufspüren von Leckstellen an Rohrleitungen. Dieser Einsatzfall bezieht sich auch auf die Überprüfungen im Rahmen einer Gasgeruchsmeldung.

Prtifung Bauwerk Oppm 0 ppm CO L/h Max: ppm Nullpunkt Alarm aus

Die Messung erfolgt von 0 ppm bis 100 Vol. % für Methan mit automatischer Messbereichsumschaltung.

Optional kann die Messung auch für Propan und Kohlenmonoxid erfolgen, wenn das Gerät entsprechend kalibriert bzw. der CO-Sensor verbaut ist (siehe Tabelle Übersicht Messbereiche 3.10).

- 8 -Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.

Info	menü
Seriennr.:	110/02052
Speicher frei	: 87 %
Datum: Ubracite	05.06.18
Akku:	47 %
	Alarm Test





Achtung!

Kann beim Betreten eines Raumes ein Gasgeruch wahrgenommen werden, ist von einer Explosionsgefahr auszugehen und jegliche Zündquellen sind zu vermeiden. In diesem Fall darf kein Licht eingeschaltet und der Raum nur mit explosionsgeschützten Messgeräten betreten werden. Eine akute Gefährdung ist durch das Schließen der Hauptabsperreinrichtung und durch ausreichende Lüftung zu beseitigen.

Das **OLLI** ist explosionsgeschützt und darf in einer explosionsgefährdeten Umgebung eingesetzt werden.



Ist der Raum durch austretendes Gas bereits belastet, kann durch die Taste **F1** (Nullpunkt) die Konzentration (in gewissen Grenzen) auf Null gesetzt werden. Dies kann zu Fehleinschätzungen der vorhandenen Gaskonzentration führen und ist daher nicht zu empfehlen.

Das Setzen des Nullpunktes sollte deshalb ausschließlich in sauberer Umgebungsluft erfolgen.

3.4. SPÜLEN GASREINHEIT



Der Menüpunkt "Spülen Gasreinheit" erlaubt das schnelle Ausmessen von Gaskonzentrationen beim Füllen oder Spülen (Inertisieren) von Gasrohrleitungen. Um Explosionsgefahren abzuwenden, ist es notwendig die Gasreinheit bzw. Gasfreiheit einer Gasleitung, durch Messung der Gas- und / oder Sauerstoffkonzentration nachzuweisen.



Der Messbereich liegt zwischen 0 und 100 Vol.-% Methan. Optional kann die Messung auch für Propan und Sauerstoff erfolgen, wenn das Gerät entsprechend kalibriert bzw. der O₂-Sensor verbaut ist **(siehe Tabelle Übersicht Messbereiche 3.10)**.

3.5. PRÜFUNG BODENLUFT



Der Menüpunkt "Prüfung Bodenluft" ist für die Lokalisation vermuteter Leckstellen im Rohrnetz, durch das Ausmessen der Gaskonzentration in Sondenlöcher, vorgesehen.

Die Messung erfolgt von 0 bis 100 Vol.-% für Methan sowie 0 bis 5 Vol.-% Kohlendioxid. Optional kann die Messung auch für Sauerstoff erfolgen, wenn das Gerät



entsprechend kalibriert bzw. der O₂-Sensor verbaut ist (siehe Tabelle Übersicht Messbereiche 3.10).



3.6. KALIBRIERUNG/JUSTAGE

Im Menüpunkt "Kalibrierung/Justage" kann das Messgerät vom Anwender kalibriert und justiert werden. Dazu muss erst einmal das Passwort eingegeben werden. Mit **F1** (+) wird die angezeigte Stelle verändert (0-9) und mit **F2** () kann die nächste Stelle ausgewählt werden. Durch die Taste Passwort bestätigt. Das "Enter" wird das Passwort ist in der Voreinstellung "1000".

Nach **erfolgreicher Passworteingabe** erfolgt die Sensoreinlaufphase in reiner Luft.

Dabei blinkt der Hinweis "Sensoreinlaufphase" in der obersten Zeile des Displays.

Zusätzlich springt das Display zwischen den letzten beiden Anzeigen hin und her.

Nach der Sensoreinlaufphase kann mit der Taste **F1** der Nullpunkt gesetzt werden.

Über die Taste **F2** "übernehmen" werden diese Nullpunkte im Datenspeicher übernommen.

Des Weiteren wird die Kalibrierung gestartet.

Jetzt kann das eingestellte Prüfgas über die Gaseinlassschraube (Pumpengerät) oder über den rechten Nippel des Prüfgasadapters (Diffusionsgerät) aufgegeben werden.

Je nach Gerätkonfiguration und -einstellungen müssen unter Umständen verschiedene Gase aufgegeben werden. Das Gerät führt selbstständig durch diesen Menüpunkt.

Im Anschluss kann das Testgas entfernt werden.



















BUMP TEST 3.7.

Im Menüpunkt "Bump Test" wird das Messgerät auf nachfolgendes geprüft:

- Freier Durchfluss der Gaswege im Messgerät
- Reaktionsvermögen des Messgerätes auf Prüfgas _
- Intakte Sensoren
- Alarme (akustisch/optisch/Vibration)

Zusätzlich wird hiermit der Bereich "Überwachung Arbeitsraum" kalibriert.

HHUIPhilisit pülen Gasreinheit rüfung Bodenluft

atenspeicher instellungen Auswahl

Bumptest

alibrierung/Justage

Version 03/2019



Mit der Taste erfolgt die Sensoreinlaufphase in reiner Luft.	Sensoreinlaufphase Sensoren in reiner Luft einlaufen lassen!
Dabei blinkt der Hinweis "Sensoreinlaufphase" in der obersten Zeile des Displays.	Sensoreinleufphase CH4 H2S %UEG ppm O2 CO Vol% ppm
Des Weiteren wird der zuletzt erfolgte Bump Test an- gezeigt. Zusätzlich springt das Display zwischen den letzten drei Anzeigen hin und her.	Sensoreinlaufphase Letzter Bumptest: 11.06.18 11:57
Nach der Sensoreinlaufphase kann mit der Taste F1 "Nullpunkt" gesetzt werden.	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{Sumplest}\\ \textbf{0.0}^{\text{CH}_{\text{H}}}_{\text{VEG}} & \textbf{0}^{\text{H}_{2}\text{S}}_{\text{ppm}}\\ \textbf{20.9}^{\text{O}_{2}}_{\text{VEG}} & \textbf{0}^{\text{O}_{2}}_{\text{ppm}} \end{array}$
Mit der Taste F2 wird der Bump Test gestartet.	Nullpunkt Start
Jetzt kann das erforderliche Prüfgas (s. Abschnitt 6.2) über die Gaseinlassschraube (Pumpengerät) oder über den rechten Nippel des Prüfgasadapters (Diffusionsge- rät) aufgegeben werden.	Sumplest Testgase CHy / CO / H2S / O2) aufgeben! (Esc) (Enter)
Sobald die zugehörigen Gaskonzentrationen über- schritten wurden, werden die Alarme: - Alarm 1 = Voralarm - Alarm 2 = Hauptalarm ausgelöst. Die Auslösung der Alarme ist abhängig von den eingestellten Alarmschwellen.	Gasalarm! AL2 Opp AL2 AL2 übernehmen
Der Bump Test gilt als bestanden sobald alle Haken gesetzt worden sind. Anschließend sollte das Testgas entfernt werden. Mit F2 wird das Ergebnis in den Da- tenspeicher übernommen.	Gasellarm! ☑ CHy ☑ XUEG ☑ ppm ☑ Vot X ☑ ppm
Falls das Gerät auf Propan kalibriert ist werden die vo- rangegangen zwei Arbeitsschritte wiederholt.	übernehmen
Mit Ekann der Bump Test beendet werden.	Bumptest Bumptest beenden? <esc> <enter></enter></esc>

- 12-Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.





Gegebenenfalls wird ein automatischer Spülvorgang eingeleitet, um Restgas aus der Sensorkammer zu entfernen.

3.8. DATENSPEICHER

Im Menüpunkt "Datenspeicher" ist es möglich, sich alte Messungen anzeigen zu lassen, und nachträglich auszudrucken. Des Weiteren können einzelnen Messungen bzw. der komplette Datenspeicher gelöscht werden.

Die gespeicherten Messungen sind chronologisch angeordnet, wobei als erstes die zuletzt durchgeführte Messung angezeigt wird. Sie ist mit einer Nummer, der Uhrzeit und dem Datum der Messung versehen. Zusätzlich wird noch ein Kürzel für die Art der Messung angegeben:

- BO = Prüfung Bodenluft
- BT = Bump Test
- KJ = Kalibrierung/Justage
- PB = Prüfung Bauwerk
- SG = Spülen Gasreinheit
- ÜA = Überwachung Arbeitsraum

Bumptest				
Kammer wird gespült!				
(Testgas entfernen) Restgas:				
Abbruch				



#40	Datenspeicher
#47	B0 11.06.18 13:35
#45	BO 11.06.18 11.06
#44 #43	SG 08.06.18 09:18 КЈ 08.06.18 09:12
-	Auswahl 🔍 🔻

^{- 14-}Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



3.9. EINSTELLUNGEN

Im Menüpunkt "Einstellungen" kann der Anwender individuelle Anpassungen am Messgerät vornehmen. Dazu muss erst einmal das Passwort eingegeben werden. Mit **F1** (+) wird die angezeigte Stelle verändert (0-9) und mit **F2** () kann die nächste Stelle ausgewählt werden. Durch die Taste "Enter" wird das Passwort bestätigt. Das Passwort ist in der Voreinstellung "1000" und kann mit der PC1-Software neu gesetzt werden.



Je nach Gerätkonfiguration sind unterschiedliche Einstellungen möglich.

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT. - 1





- 16-Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



3.9.1. Allgemeines

In diesem Einstellungs-Menüpunkt können folgende Punkte eingestellt werden:

 Sprache: Neben den Standardsprachen Deutsch und Englisch können hier weitere Sprachen ausgewählt werden, sofern sie implementiert sind.



- Autom. aus: Einstellung der automatischen Abschaltung des Gerätes bei Inaktivität des Benutzers. 15 min / 30 min / aus
- Beleuchtung: Die Beleuchtung dauerhaft ein oder aus bzw. nach der angegebenen Zeit der Inaktivität automatisch ausgestellt wird.10 sec / 1 min / 10 min
- Sofortstart: Nach der Geräteeinlaufphase kann hier der Menüpunkt gewählt werden in dem das Messgerät starten soll. (z.B. ÜA = Überwachung Arbeitsraum, PB = Prüfung Bauwerk, etc. oder aus = Hauptmenü)

3.9.2. SERVICE / KALIBRIERDATUM

In diesem Einstellungs-Menüpunkt können das Servicedatum aktiviert bzw. deaktiviert werden sowie unterschiedliche Kalibrierdaten eingestellt werden.

Diese Daten dienen als Erinnerung, um den nächsten fälligen Service oder die nächste fällige Kalibrierung bzw. den nächsten fälligen Bump Test durchzuführen. Der Service betrifft das gesamte Gerät und wird vom Hersteller durchgeführt, die Kalibrierung für bestimmte Menüpunkte kann vom Anwender durchgeführt werden.

Servic Service Sperrer Kal.1: Kal.1 I	e -/Kalii e: n: nterv.:	orierolatum ei au: ei 13 Moche	I S N
Kal.11 Kal.19 Kal.2:	nterv.: perren: [1/2]	13 Woche 4 Woche ei	n n n

Servic Kal.2 Ir Kal.3 Kal.3 Kal.3 Ir Kal.3 S	e-Xellibrie hterv.: 2 2 perren: 8 hterv.: 26 perren: 8	rdatum Wochen Wochen ein Wochen Wochen
-	[2/2]	+

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es

komplett gesperrt wird oder bestimmte Menüpunkte (Abschnitt 3.2 – 3.5) gesperrt werden, wenn ein fälliger Service oder eine fällige Kalibrierung / ein fälliger Bump Test nicht durchgeführt werden.



Eine regelmäßige Kalibrierung (und ggf. Justage) wird empfohlen, um eine ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des Gerätes zu gewährleisten.

- **Service**: Das Datum des nächsten fälligen Service kann beim Gerätestart eingeblendet werden. Zusätzlich kann ab 90 Tage vor Ablauf der Fälligkeit eine Information zur verbleibenden Zeit bis zum nächsten Service angezeigt werden.
- **Sperren**: Wird die Fälligkeit überschritten sperrt das Gerät bei entsprechender Einstellung automatisch. Die Sperrung erfolgt sofort, nach 30 Tagen oder nach 60 Tagen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Entsperrung nur vorübergehend bis zum nächsten Gerätestart möglich. Dazu erfolgt ein Hinweis im Hauptmenü.



- Kal.1 bis Kal.3 Kalibrierdaten: Das Gerät verfügt je nach Ausstattung über bis zu drei Kalibrierdaten. Bei Aktivierung dienen sie als Erinnerung zur nächsten fälligen Kalibrierung (und ggf. Justage). Für jeden Messbereich (Warnen / Spüren / Messen) kann damit ein unterschiedliches Kalibrierintervall festgelegt werden. Außerdem werden der oder die betroffenen Menüpunkte bei entsprechender Einstellung automatisch gesperrt, wenn eine fällige Kalibrierung überschritten wurde. Die Sperrung erfolgt entweder sofort oder nach einem festgelegten Intervall und kann durch eine neue Kalibrierung wieder aufgehoben werden (s. Abschnitt 6.2).



- **18**-Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



Je nach Einstellung kann es nach Auswahl der unterschiedlichen Menüpunkte (Abschnitt 3.2 – 3.5) zu folgenden Darstellungen kommen:





3.9.3. GASEINSTELLUNGEN

In diesem Einstellungs-Menüpunkt können folgende Punkte eingestellt werden:

- **Gasart**: Hier kann zwischen Methan oder Propan gewählt werden.
- Methan 1%UEG: Einstellmöglichkeit zwischen 440 ppm und 500 ppm.



- **Propan 1%UEG**: Einstellmöglichkeit zwischen 170 ppm und 210 ppm.

3.9.4. ÜBERWACHUNG ARBEITSRAUM

In diesem Einstellungs-Menüpunkt können die Maßeinheit (%UEG oder Vol.%) sowie verschiedene Alarmschwellen eingestellt werden.



Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



- 20-Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő Alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.



3.9.5. PRÜFUNG BAUWERK

In diesem Einstellungs-Menüpunkt können Alarmschwellen und die Auflösung eingestellt werden. Für die Auflösung sind unterschiedliche "Sets" gemäß der Tabelle "Set Einstellungen" auswählbar.

CHy Alarm 1: 50 ppm CHy Alarm 1: 50 ppm CHy Alarm 2: 0.1 Vol2 CaHe Alarm 1: 50 ppm CaHe Alarm 2: 0.1 Vol2 CO Alarm: 10 ppm Einheiten: Set 1

Set Einstellungen								
0	ppm			% UEG			Ab 0,10 bis 5,00 Vol%	Ab 5,1 bis 100 Vol%
Set	Min.	Max.	Auflö-	Min.	Max.	Auflö-	Auflösung	Auflösung
			sung			sung		
	1	10	1					0.1
Set	10	50	5				0.01	
1	50	100	10				0,01	0,1
	100	1000	50	/	/	/		
	1	10	1					
Set	10	50	5	1	50	0.1		0.1
2	50	100	10		00	0,1		0,1
	100	450*	50					
	1	10	1		100	0,1		
Set	10	50	5	1				0.1
3	50	100	10	I				0,1
	100	450*	50					
Sot	1	50	5				0,01	0,1
	50	100	10					
-	100	1000	50	/				
C at	1	50	5	1	50	0,1		0,1
Sel 5	50	100	10					
5	100	450*	50					
Sat	1	50	5	1	100	0,1		
6	50	100	10					0,1
0	100	450*	50					
Set				1	50	0 1	0.01	0.1
7	<u> </u>	<u> </u>	/		00	•,•	0,01	0,1
Set				1	100	0,1	0.01	0,1
8	/ /	/	/			- ,	- , -	- ,
Set 9				1	50	0,01	0,01	0,1
Set 10				1	100	0,01	0,01	0,1

(*) Umschaltschwelle entspricht 1% UEG des ausgewählten Gases und ist abhängig von den Einstellungen unter "Gaseinstellungen".

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT. - 2



3.9.6. KALIBRIERUNG/JUSTAGE

In diesem Einstellungs-Menüpunkt können die zu kalibrierenden Gase eingestellt werden. Das Gerät überprüft die gewählten Einstellungen, so dass ungültige Einstellungen automatisch vermieden werden.

3.9.7. DRUCKERAUSWAHL

In diesem Einstellungs-Menüpunkt wird der aktuell gewählte Bluetooth Drucker angezeigt. Darüber hinaus kann hier mit **F2** eine Suche nach alternativen Bluetooth Druckern erfolgen.

3.9.8. DATUM/UHRZEIT SETZEN

In diesem Einstellungs-Menüpunkt können die Parameter Datum und Uhrzeit eingestellt bzw. geändert werden.









3.10. ÜBERSICHT MESSBEREICHE

Gas	Menüpunkt	Messbereich	Sensor	
			Sensor Array	
	Oberwachung Arbeitsraum	0 bis 100 % 0EG	Dual-IR Sensor	
		0 bis 1 000 ppm		
CH₄	Prüfung Bauwerk	0 bis 100% UEG	Sensor Array	
Methan		0 bis 100 Vol%		
	Spülop Cosroinhoit	0 bis 100 Vol. %	Sensor Array	
	Spuleti Gastellilleli	0 DIS 100 VOI 78	Dual-IR Sensor	
	Prüfung Bodenluft	0 bis 100 Vol%	Dual-IR Sensor	
	Lüberweebung Arbeitereum	0 bio 100% LIEC	Sensor Array	
	Oberwachung Arbeitsraum	0 bis 100% 0EG	Dual-IR Sensor	
C ₃ H ₈		0 bis 1 000 ppm		
Propan	Prüfung Bauwerk	0 bis 100% UEG	Sensor Array	
		0 bis 100 Vol%		
	Spülen Gasreinheit	0 bis 100 Vol%	Sensor Array	
СО	Überwachung Arbeitsraum	0 bis 1 000 ppm	CO Sensor	
noxid	Prüfung Bauwerk	0 bis 1 000 ppm	CO Sensor	
CO ₂	Überwachung Arbeitsraum	0 bis 5 Vol%	Dual-IR Sensor	
Kohlendi- oxid	Prüfung Bodenluft	0 bis 5 Vol%	Dual-IR Sensor	
H ₂ S Schwefel- wasserstoff	Überwachung Arbeitsraum	0 bis 200 ppm	H ₂ S Sensor	
	Überwachung Arbeitsraum	0 bis 25 Vol%	O2 Sensor	
O ₂ Sauerstoff	Spülen Gasreinheit	0 bis 25 Vol%	O2 Sensor	
	Prüfung Bodenluft	0 bis 25 Vol%	O2 Sensor	

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



4. STROMVERSORGUNG

Das **OLLI** wird mit Batterien (Primärzellen) oder mit einem wieder aufladbaren Akku (Sekundärzellen) betrieben. Bei diesen Sekundärzellen kann es nicht zum sogenannten Memory-Effekt kommen, der die Einsatzzeit der Akkus auf Dauer reduziert.

Achtung!

Verwenden Sie nur die Esders Stromversorgungsbatterien, um den Explosionsschutz zu gewährleisten.



<u>Varianten</u>

siehe "Technische Daten"

Das Austauschen von Batterien und das Laden des **OLLI** ist in explosionsgefährdeten Bereichen <u>nicht</u> erlaubt. Ebenso ist das Wechseln des Akkupacks im explosionsgefährdeten Bereich <u>nicht</u> erlaubt.

Der aktuelle Batteriefüllstand wird immer in der obersten Zeile auf dem Display angezeigt. Die Füllstandsanzeige kann lediglich Tendenzen wiedergeben. und wird deshalb durch fünf unterschiedliche Darstellungen visualisiert:

	Darstellung	Füllstand
1	Rahmen und 3 Balken	ca. 67 100%
2	Rahmen und 2 Balken	ca. 34 … 66%
3	Rahmen und 1 Balken	ca. 10 33%
4	Rahmen blinkend	ca. 6 … 9%
5	Rahmen blinkend + "Akku leer" in oberster Zeile	ca. 1 5%:

Des Weiteren wird der aktuelle Batteriefüllstand auch im Infomenü angezeigt.

Erscheint auf dem Display die Anzeige "**Akku leer**", sollte das **OLLI** wieder aufgeladen, bzw. die Batterien erneuert, werden. Das Gerät ist auch nach dem Erscheinen dieser Anzeige noch eine begrenzte Zeit einsetzbar. Sobald ein sicherer Messbetrieb nicht mehr gewährleistet ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Zum Laden des Messgerätes darf nur die dafür vorgesehene Ladestation der **Esders GmbH** verwendet werden. In ihr ist eine Schmelzsicherung nach IEC60127 mit einem Nennstrom von maximal 1A zum Schutz des Messgerätes eingebaut. Es lassen sich nur Geräte mit eingebauter Sekundärzelle laden, ein versehentliches Laden von Primärzellen ist nicht möglich. Ein komplett entladenes Gerät wird in ca. 12 Stunden wieder aufgeladen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet das Gerät automatisch auf Erhaltungsladung um. Durch den integrierten Überladeschutz können Sie das Gerät so lange in der Ladestation aufbewahren, bis Sie es wieder benutzen möchten.



- 24-Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.





Achtung!



Das Gerät verbraucht auch im ausgeschalteten Zustand eine geringe Menge Strom. Laden Sie den Akku des Gerätes daher auch bei Nichtbenutzung regelmäßig wieder auf (~ alle 4 Wochen).

Bei zu tiefer Entladung kann der Akku zerstört werden.

5. THERMODRUCKER

Um eine Messung auszudrucken, müssen Sie den Thermodrucker P3 verwenden. Der Thermodrucker P3 ist mit einer IR- und einer Bluetooth Schnittstelle ausgestattet. Das Gerät wird über Akkus betrieben. Zum Laden dieser Akkus wird das gleiche Netzteil wie für das **OLLI** verwendet.

Die Papierbreite beträgt 58 mm.

5.1. LADEN

Im Thermodrucker P3 wird ein NiMH-Akku verbaut der mit dem Netzteil (12 V DC, 1.1A) aufgeladen wird.

Bei der Verwendung eines anderen Netzteils kann der Drucker zerstört werden.



5.2. PAPIERROLLE EINLEGEN

Zuerst den kleinen Öffner an der Oberseite des Druckers anheben.

Der Deckel entrastet und springt dabei ein Stück weit auf.

Den Papierfachdeckel ganz nach hinten klappen.

Die Papierrolle wird, wie im Bild gezeigt, eingelegt.

Dabei muss die etwas glänzendere Seite nach vorne zeigen.







Dann wird ein kurzes Stück Papier nach vorne gezogen und der Deckel wieder geschlossen.

Der Deckel rastet dabei hörbar ein.

Das Papier kann nun sauber an der Abrisskante getrennt werden.

5.3. **DRAHTLOSE VERBINDUNG**

Die IR-Funktion und die Bluetooth-Funktion ermöglichen das Drucken ohne eine Kabelverbindung zwischen dem Drucker und dem Bluetooth-fähigen OLLI.

5.4. **MESSUNG AUSWÄHLEN**

Um eine Messung auszudrucken, muss zuerst im "Datenspeicher" eine Messung ausgewählt werden. Das Gerät führt selbstständig durch diesen Menüpunkt.

5.5. DRUCKEN

Drucker mit der Taste Die Statusleuchte blinkt

C

Mit der Taste kann der Papiervorschub betätigt werden.

Wenn kein Papier eingelegt ist, blinkt die Status-LED rot.

Zum Ausstellen des Druckers drücken Sie ca. 3 Sekunden lang die

Die Statusleuchte leuchtet dabei kurz rot auf.

Der Drucker stellt sich auch nach ein paar Minuten Inaktivität automatisch aus.



Achtung!

Auch bei ausgeschaltetem Gerät wird eine geringe Menge Strom verbraucht. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, achten Sie darauf, dass der Akku des Druckers regelmäßig wieder aufgeladen wird (~alle 4 Wochen).

Bei zu tiefer Entladung kann der Akku zerstört werden.





Taste.











6. FUNKTIONSPRÜFUNGEN

Beim Einsatz des OLLI als Gaswarngerät ist zu beachten:

Entsprechend den Merkblättern BGI 518 (Merkblatt T 023) "Gaswarneinrichtungen für den Explosionsschutz" und BGI 836 (Merkblatt T 021) "Gaswarneinrichtungen für toxische Gase/Dämpfe und Sauerstoff" der BG RCI Chemie (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie), ist mindestens vor jeder Arbeitsschicht vom Benutzer ein Test durchzuführen.

Dieser Test umfasst mindestens folgende Kontrollen:

- Ladezustand des Akkus
- Anzeige mit Nullgas und Prüfgas (einschließlich Alarmauslösung)
- Sichtprüfung auf mechanische Beschädigung und Verschmutzung der Gaseintrittsöffnung

Beim Einsatz des OLLI in den Bereichen

- Überwachung der Arbeitsumgebung
- Messung kleinster Gaskonzentrationen
- Überprüfung der Bodenluft
- Konzentrationsmessung bei Gasartenwechsel

ist zu beachten:

Entsprechend den technischen Mitteilungen Hinweis G 465-4 des DVGW vom März 2001 "Gasspür- und Gaskonzentrationsmessgeräte für die Überprüfung von Gasanlagen", sind die Geräte unterschiedlichen Prüfungen und Instandhaltungen zu unterziehen.

- 1. Funktionsprüfungen und Empfindlichkeitstests vor Beginn der Arbeiten bzw. nach Arbeitsunterbrechung.
- 2. Prüfung der Anzeigegenauigkeit (Kalibrierung) durch Fachkraft.
- 3. Instandhaltung durch eine Fachkraft des Versorgungsunternehmens, einer Fachfirma oder des Herstellers (mindestens jährlich).

Die Prüfungen sind zu dokumentieren und danach mindestens 1 Jahr aufzubewahren.

^{- 28-}Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő Alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.



6.1. FUNKTIONSPRÜFUNGEN GEMÄß G 465-4

Funktionsprüfungen und Empfindlichkeitstests sind vor Beginn der Arbeiten und nach Arbeitsunterbrechungen vom Benutzer vorzunehmen.

Sie umfassen die folgenden Punkte:

- äußerer Gerätezustand, einschließlich Sondensysteme
- Funktion der Bedienelemente
- Akkuladezustand
- elektrischer Nullpunkt
- Kontrolle der Pumpe und des Ansaugweges
- Prüfung der Anzeigeempfindlichkeit durch Beaufschlagung mit Prüfgas

Die Beaufschlagung mit Prüfgas erfolgt über geeignete Prüfadapter.



6.2. EINSATZFÄLLE UND PRÜFINTERVALLE

	Symbol	Wirkprinzip	Gas Messbe		Test- gas*	Prüfintervalle										
Menüpunkt				Messbereich		DVGW G 465-4	Allgemein									
		O ₂ Sensor (elektro- chemisch) Sensor Array (W ärme - T önung)	O ₂	0 bis 25 Vol.%	4/5											
			CH ₄	0 bis 100 % UEG	2											
	•		C_3H_8	0 bis 100 % UEG	7											
Überwachung	\square		CH ₄	0 bis 100 % UEG	2	wöchentlich bis										
Arbeitsraum	EX	Dual-IR Sensor	C_3H_8	0 bis 100 % UEG	7	½-jährlich										
			CO ₂	0 bis 5 Vol.%	4/5	wöchentlich										
		CO/H ₂ S Sensor	СО	0 bis 1 000 ppm	4/5		Jeweilige regionale und nationale Normen und									
		(elektro- chemisch)	H_2S	0 bis 200 ppm	5											
	\bigcirc	, Sensor Array (Wärme -Tönung -Leitfähigkeit)	CH4	0 bis 1 000 ppm	1											
				0 bis 100 % UEG	2											
				0 bis 100 Vol.%	3											
Prüfung				0 bis 1 000 ppm	6											
Bauwerk			C_3H_8	0 bis 100 % UEG	7	¹ ∕₂-jährlich										
				0 bis 100 Vol.%	8		Richtlinien sind									
												CO Sensor (elektro- chemisch)	CO	0 bis 1 000 ppm	4/5	
	(→ ()		O ₂ Sensor (elektro- chemisch)	O ₂	0 bis 25 Vol.%	4/5										
Spülen		★ Sensor Array (Wärme -Leitfähigkeit)	CH_4	0 bis 100 Vol.%	3	wöchentlich bis ½-jährlich										
Gastellineit			C₃H ₈	0 bis 100 Vol.%	8											
			Dual-IR Sensor	CH₄	0 bis 100 Vol.%	3										
Prüfung	,,†,,	fung t O2 Sensor (elektro- chemisch)	O ₂	0 bis 25 Vol.%	4/5	wöchentlich bis ½-jährlich										
Bodenluft		Dual-IR	CH ₄	0 bis 100 Vol.%	3											
				Se	Sensor	CO ₂	0 bis 5 Vol.%	4/5								

- **30-**Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



Hinweis:

Die Prüfintervalle sollten der Einsatzhäufigkeit angepasst sein.

Das Einlaufen der Geräte muss in frischer Umgebungsluft erfolgen!

- (*) Testgas 1: 1000 ppm CH₄
- (*) Testgas 2: 2,2 Vol.% CH₄
- (*) Testgas 3: 100 Vol.% CH₄
- (*) Testgas 4: 4 Komponenten 2,2 Vol.% CH₄; 150 ppm CO; 2,5 Vol.% CO₂; 15,0 Vol.% O₂, Rest N₂
- (*) Testgas 5: 5 Komponenten 2,2 Vol.% CH₄; 150 ppm CO; 2,5 Vol.% CO₂; 15 Vol.% O₂, 25 ppm H₂S, Rest N₂
- (*) Testgas 6: 1.000 ppm C₃H₈ Propan
- (*) Testgas 7: 0,85 Vol.% C₃H₈ Propan
- (*) Testgas 8: 100 Vol.% C₃H₈ Propan

6.3. INSTANDHALTUNG

Die Instandhaltung des **OLLI** darf nur durch den Service der Esders GmbH oder andere autorisierte Personen erfolgen. Grundsätzlich dürfen nur Original Esders Ersatzteile verwendet werden.

Die Wartung und ggf. Instandsetzung sollten spätestens <u>nach einem Jahr</u> erfolgen. Sie umfasst die fachmännische Pflege der Geräte, die Auswechselung von Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer und die Justage der Geräte.

Die einschlägigen Vorschriften für Geräte mit Explosionsschutz sind hierbei zu beachten.

Das Messgerät **OLLI** ist justiert für den Einsatz im jeweils angegebenen Messbereich.

Es ist auch eine regelmäßige Empfindlichkeitskontrolle des Sensors mit geeignetem Prüfgas durchzuführen (siehe auch Technische Mitteilungen Hinweis G 465-4 vom März 2001 "Gasspür- und Gaskonzentrationsmessgeräte für die Überprüfung von Gasanlagen").



7. FEHLERCODES UND IHRE BEDEUTUNG

Wurde in der Einlaufphase oder während des Betriebes, ein schwerwiegender Fehler festgestellt oder das Gerät kann keine sicheren Messwerte liefern, dann wird eine entsprechende Meldung auf dem Display angezeigt.

Zum Ausschalten des Gerätes wird die Enter-Taste verwendet. Sie muss zum Ausschalten ca. 3 Sekunden lang gedrückt werden. Falls die Fehler nach einem Neustart erneut auftreten, ist das Gerät vom Hersteller zu überprüfen bzw. sollte ein Kontakt mit dem Hersteller erfolgen.

7.1. CONFIG

Konfiguration liegt nicht vor oder ist widersprüchlich. Es kann versucht werden das "Esders Update Tool" zu nutzen, um die Konfiguration neu aufzuspielen. Andernfalls ist vermutlich Eingriff durch den Service nötig.

7.2. EEPROM

Hardwarefehler. Zugriff auf Speicher fehlgeschlagen.

7.3. I2C

Hardwarefehler. Zugriff auf Hardware-Bausteine fehlgeschlagen.

7.4. INTERN

Interner Softwarefehler. Fehler sollte dem Hersteller mitgeteilt und behoben werden.

7.5. RAM

Hardwarefehler. Zugriff auf Speicher fehlgeschlagen.

7.6. SENSOR

Sensor ist fehlerhaft. Kommt z.B. vor, wenn ein Sensor defekt ist, oder wenn ein Sensor überhaupt nicht bestückt ist. Ggf. kann Sensor von Gerätewart getauscht werden.

7.7. WDT

Interner Softwarefehler erkannt und Hardwarefehler liegt vor.

Version 03/2019



8. TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung:	OLLI (Handmessgerät Typ HMG3-A, Typ HMG3-B, Typ HMG3-C)			
Abmessungen:	80 x 170 x 43 mm			
Gewicht:	~ 380 g (inkl. Akkupack/Batterie als Pumpengerät) ~ 350 g (inkl. Akkupack/Batterie als Diffusionsgerät)			
Pumpe:	Membranpumpe mit ca. 20 l/h Leistung			
Display:	LCD Grafikdisplay (128 x 64 Pixel) mit schaltbarer Hinter- grundbeleuchtung			
Stromversorgung:	Lithium-Ionen Akkupaket 1 Sekundärzelle SAFT MP174565, Nennspannung: 3,7 Volt, Nennkapazität: 4800mAh oder Lithium-Ionen Akkupaket 1 Zelle SAFT MP174565 Integra- tion xtd, Nennspannung: 3,65 Volt, Nennkapazität: 4000mAh oder 3 Stück Primärzellen Alkali Mangan Zellen, Typ Duracell			
	ID1500, Nennspannung: 4,5 Volt			
Akkuladezeit:	~ 12 Stunden bis zur vollständigen Ladung			
Ladespannung:	12 V DC			
Ladestrom:	max. 1 A (gesichert)			
Betriebszeit:	bis zu 50 Stunden (Diffusionsgerät, ohne Beleuchtung) bis zu 35 Stunden (Pumpengerät, ohne Beleuchtung) Warnhinweis bei erforderlicher Nachladung, Automatische Abschaltung bei zu geringer Spannung.			
Umgebungs-				
temperaturen:	 im Betrieb: -20°C bis +50°C bei Lagerung: -25°C bis +60°C (ohne Akku/Batterien) Justage: +15°C bis +25°C 			
Luftfeuchtigkeit:	0 – 95% r.F. (nicht kondensierend)			
Anzeige:	 visuell durch digitale Konzentrationsanzeige, (ppm, % UEG, Vol%) konzentrationsabhängigen Alarm-LEDs akustisch über konzentrationsabhängiges Tonsignal Vibration des Messgerätes 			
Datenspeicher:	~ 200 MB			
Lebensdauer:	24 Monate Garantie, erwartete Lebensdauer > 5 Jahre			
Explosionsschutz: Prüfanstalt: Prüfnummer:	EG-Baumusterprüfbescheinigung DEKRA EXAM GmbH BVS 17 ATEX E 043 X			
Kennzeichnung:	 II 2G Ex ib db IIB T4 Gb (für Typ HMG3-A) II 2G Ex ib IIB T4 Gb (für Typ HMG3-B und HMG3-C) 			



- **34-**Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



9. ANHANG

9.1. EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT. - 3



EKRA > > DEKR SEKRA >		
DEKRA	1	EU-Baumusterprüfbescheinigung
RRA D DI DERRA KRA DI	2	Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen Richtlinie 2014/34/EU
X	3	Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 17 ATEX E 043 X
X	4	Produkt: Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A, Typ HMG3-B, Typ HMG3-C
H	5	Hersteller: Esders GmbH
	6	Anschrift: Hammer-Tannen-Str. 26, 49740 Haselünne, Deutschland
	7	Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
dekra ekra d f dekra ekra d defra dekra d dekra dekra	8	Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosions- gefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll BVS PP 17.2080 EU niedergelegt.
DEKRA D DEKRA DEKRA	9	Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit den Normen:
DEKUA HRA DO DEKUA NIRA DO		EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2012 Eigensicherheit "i"
d dekr Ra d d dekr	10	Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser. Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen.
dekra D Dekra S Va D de Dekra	11	Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen Produkte. Für den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
DENTRA	12	Die Kennzelchnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:
D DEKRU DUKRA D D DEKR		II 2G Ex ib d IIB T4 Gb für Typ HMG3-A II 2G Ex ib IIB T4 Gb für Typ HMG3-B und Typ HMG3-C
ь 5 dek dekra da 5 dek dekra ka 5 de 5 dekra ku 5 d		DEKRA EXAM GmbH Bochum, den 16.05.2017
D DEVAR DEVA D I N D DEKE NEVRA D DEVRA D DEVA J DEVA J		Zertifizierer Fachzertifizierer
DEKLA	15-	Seite 1 von 5 zu BVS 17 ATEX E D43 X Dieles Zeufflist derf nur vol stand o und unversionet weiter weitwisst werden
B DEKRA	(DAKKS	Trette Att 2011 Dimendentista Be 1 44803 Rochum, Deutschland Trette Att 2011 Dimendentista Be 1 44803 Rochum, Deutschland Trette Att 2011 Dimendentista Be 1 44803 Rochum, Deutschland
D DEKRA D		reteron +48/∞44 antin-116. Telefax +43,234.3698-110, zz.exam@dokra.com
MARY SIN PARTY		Seite 1/3

- **36-**Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.





Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



- **38-**Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



ekra d d deki bekra d			
DEKRA B	15.3	Kenngrößen	
DEKRA	15.3.1	Stromversorgungsbatterie (3 Primärzellen Alkaline - Batteriehalter)	
		Nennspannung 4.5	v
KEA D.C		Der zulässige Batterietyp ist von der Esders GmbH in der Bedienungsanleitung festgelegt.	
4	15.3.2	Stromversorgungsbatterie (Akkupack)	
2		Nennspannung 3,7	5 V
X		Nennkapazität 4,8 Maximale Ladespannung U _m DC 6,5	Ah V
Ö	15.3.3	Bluetooth Funkmodul	
Ā		Frequenz 2,4 RF Ausgangsleistung 5 Maximale RF Ausgangsleistung < 387	GHz mW mW
1000	15.3.4	Umgebungstemperaturbereich -20.*C ≤ T, ≤ 5	0°C
DEKRA			
D DEKRA	16	Prüfprotokoll	
EKRA D		BVS PP 17.2080 EU, Stand 16.05.2017	
DERRA D			
DEKRA S	17	Besondere Bedingungen für die Verwendung	
a di den Denra Pa di dei Discea		Die Messfunktion gemäß Anhang II, Absatz 1.5.5 der Richtlinie 2014/34/EU ist nicht Bestand dieser EU-Baumusterprüfbescheinigung.	íteil
AN DO	18	Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen	相關的
D DEKA D DEKR		Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnit gelisteten Normen abgedeckt.	9
D DEKI	19	Zeichnungen und Unterlagen	HIIII
A D DET		Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Brüfersterkoll gelietet	MAN
AN DOF UKEA SA DO UKEA SAA DO SUKEA SUKE DESA DO DESE A DOE DESE A DOE DESE A DOE DESE A DOE DESE A DOE DESE A DOE DOESE A DOE DOESE A DOE SA DO SA DOE SA DOE SA DOESE SA DOE			
DERA BERA DERA DERA DERA DERA DERA DERA DERA D	(DAKS	Seite 3 von 3 zu BVS 17 ATEX E 043 X Lisses Zomfiksi derf eur volletantig und unveränden venerverbreiter werden. DEKKN EXXM Smith, Dinnenselvälte3e 9, 44939 Oochum, Deutschland Telefon +19.234.3860 105 Tototax +49.234 5606-113 ze-exami@deiva.com	
DUDA 2			

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



- **40-**Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



9.2. EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG NACHTRAG 1

10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.						
EKRA DI EKRA DI A D DEKR DEKRA D						
DEIGRA D		FLI-Baumusterprüfbescheinigung				
decea decea decea decea	1	Nachtrag 1	terprensessmennigung			
	2	Geräte zur bestimmungsgem Richtlinie 2014/34/EU	äßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen			
R	3	Nr. der EU-Baumusterprüfbesc	heinigung: BVS 17 ATEX E 043 X			
X	4	Produkt: Gasmess-	und Gaswarngerät Typ HMG3-A, Typ HMG3-B, Typ HMG3-C			
D	5	Hersteller: Esders Gm	ьн			
Δ	6	Anschrift: Hammer-Ta	nnen-Str. 26, 49740 Haselünne, Deutschland			
KRA D DI D DEKRA HKRA D D	7	Dieser Nachtrag erweitert die Produkte, die gemäß der Spe konstruiert wurden. Die Ergänz Dokumentation festgelegt.	EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. BVS 17 ATEX E 043 X um zifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und ungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat und in der zugehörigen			
D DEKRA DEKRA D D DEKRA DEKKA D DEKKA J DEKKA J DA D DEK	8	Die Zertifizierungsstelle der DI Richtlinie 2014/34/EU des E bescheinigt, dass das Produkt Konzeption und den Bau vor gefährdeten Bereichen gemäß Die Ergebnisse der Prüfung sin	EKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 17 der Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für die n Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosions- Anhang II der Richtlinie erfüllt. d in dem vertraulichen Prüfprotokoll BVS PP 17.2080 EU niedergelegt.			
DEKRA DA D DEL DEKRA KRA D DE	9	Die wesentlichen Gesundheits- Berücksichtigung von:	und Sicherheitsanforderungen werden erfüllt unter			
D DEKRA EKRA D D D DEKR EKRA D		EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-11:2012	Allgemeine Anforderungen Druckfeste Kapselung "d" Eigensicherheit "i"			
a di dek dekra di ra di der	10	Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigung auf besondere E	Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser ledingungen für die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen.			
DEKRA J DEKRA DEKRA	11	Diese EU-Baumusterprüfbesch Produkte.	einigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen			
DEKRA		zu erfüllen, die nicht durch dies	id die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie e Bescheinigung abgedeckt sind.			
D DEKZA	12	Die Kennzeichnung des Produk	tes muss die folgenden Angaben enthalten:			
DEKRA D DEKRA D A D DEKI DEKRA		EX II 2G Ex ib db IIB T4 Gb II 2G Ex ib IIB T4 Gb	für Typ HMG3-A für Typ HMG3-B und Typ HMG3-C			
KA D DEN DENDA (RA D DE D DEKRA KAA D D D DEKRA EKRA D D EKRA D D		DEKRA EXAM GmbH Bochum, den 22.11.2018				
n S DEK DEKRA D NA D DEK DEKRA D RA D DE DEKRA J		Zertifizierer	Fachzertifizierer			
KRA DO DEKRA	<i>E</i>	Since Zetilitet	eite 1 von 3 zu BVS 17 ATEX E 043 X / N1			
DEKRA	(DAkks	Dieses Zerüfikard DEKRA EXAM	SmbH, Dinnendahistraße 9, 44809 Bochum, Deutschland			
D DEKRA		Telefon +49,234.				
UN COUNT			Selte 1/3			

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



- **42-**Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.



14 EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 17 ATEX E 043 X Nachtrag 1 15 Beschreibung des Produktes 15.1 Gegenstand und Typ Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A, Typ HMG3-B, Typ HMG3-C 15.2 Beschreibung Grund des Nachtrags: Das Gasmess- und Gaswarngerät wurde nach den auf Seite 1 aufgeführten Normen gepr Die Kennzeichung wurde entsprechend erweitert (nur für Typ HMG3-A). Im Akkupack kann ein alternativer Akkumulator verwendet werden. Die im Gasmess- und Gaswarngerät verwendeten Gassensoren wurden neu definiert. Die dektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Bas tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kenzeichen /
BVS 17 ATEX E 043 X Nachtrag 1 15 Beschreibung des Produktes 15.1 Gegenstand und Typ Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A, Typ HMG3-B, Typ HMG3-C 15.2 Beschreibung Grund des Nachtrags: Das Gasmess- und Gaswarngerät wurde nach den auf Seite 1 aufgeführten Normen gepr Die Kennzeichung wurde entsprechend erweitert (nur für Typ HMG3-A). Im Akkupack kann ein alternativer Akkumulator verwendet werden. Die im Gasmess- und Gaswarngerät verwendeten Gassensoren wurden neu definiert. Die elektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen /
 Beschreibung des Produktes Gegenstand und Typ Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A, Typ HMG3-B, Typ HMG3-C Beschreibung Grund des Nachtrags: Das Gasmess- und Gaswarngerät wurde nach den auf Seite 1 aufgeführten Normen gepr Die Kennzeichung wurde entsprechend erweitert (nur für Typ HMG3-A). Im Akkupack kann ein alternativer Akkumulator verwendet werden. Die im Gasmess- und Gaswarngerät verwendeten Gassensoren wurden neu definiert. Die elektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzenfrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden:
 15.1 Gegenstand und Typ Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A, Typ HMG3-B, Typ HMG3-C 15.2 Beschreibung Grund des Nachtrags: Das Gasmess- und Gaswarngerät wurde nach den auf Seite 1 aufgeführten Normen gepr Die Kennzeichung wurde entsprechend erweitert (nur für Typ HMG3-A). Im Akkupack kann ein alternativer Akkumulator verwendet werden. Die im Gasmess- und Gaswarngerät verwendeten Gassensoren wurden neu definiert. Die elektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumutator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen / Gerätename
Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A, Typ HMG3-B, Typ HMG3-C 15.2 Beschreibung Grund des Nachtrags: Das Gasmess- und Gaswarngerät wurde nach den auf Seite 1 aufgeführten Normen gepr Die Kennzeichung wurde entsprechend erweitert (nur für Typ HMG3-A). Im Akkupack kann ein alternativer Akkumulator verwendet werden. Die im Gasmess- und Gaswarngerät verwendeten Gassensoren wurden neu definiert. Die elektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanieitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen /
15.2 Beschreibung Grund des Nachtrags: Das Gasmess- und Gaswarngerät wurde nach den auf Seite 1 aufgeführten Normen gepr Die Kennzeichung wurde entsprechend erweitert (nur für Typ HMG3-A). Im Akkupack kann ein alternativer Akkumulator verwendet werden. Die im Gasmess- und Gaswarngerät verwendeten Gassensoren wurden neu definiert. Die elektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen /
Grund des Nachtrags: Das Gasmess- und Gaswarngerät wurde nach den auf Seite 1 aufgeführten Normen gepr Die Kennzeichung wurde entsprechend erweitert (nur für Typ HMG3-A). Im Akkupack kann ein alternativer Akkumulator verwendet werden. Die im Gasmess- und Gaswarngerät verwendeten Gassensoren wurden neu definiert. Die elektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen /
Das Gasmess- und Gaswarngerät wurde nach den auf Seite 1 aufgeführten Normen gepr Die Kennzeichung wurde entsprechend erweitert (nur für Typ HMG3-A). Im Akkupack kann ein alternativer Akkumulator verwendet werden. Die im Gasmess- und Gaswarngerät verwendeten Gassensoren wurden neu definiert. Die elektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen /
Die im Gasmess- und Gaswarngerät verwendeten Gassensoren wurden neu definiert. Die elektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumutator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen /
Die elektronische Schaltung wurde geringfügig modifiziert. Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kenzeichen / Gerätename
Es wurde eine optionale Hilfslichtfunktion eingeführt. Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kenzeichen / Gerätename
Beschreibung des Produkts: Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen / Gerätename
Das tragbare Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HI dient zur Messung von Gaskonzentrationen und optional zur Messung von Drücken. Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen / Gerätename
Das Gasmess- und Gaswarngerät wird aus einer Stromversorgungsbatterie gespeist, die wahlweise aus 3 Primärzellen oder aus einem Akkumulator bestehen kann. Die Stromversorgungsbatterie darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs ge bzw. getauscht werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung). Das Gasmess- und Gaswarngerät Typ HMG3-A oder Typ HMG3-B oder Typ HMG3-C is Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C geeignet. Es ergeben sich folgende Gerätevarianten, die den Gerätetypen zugeordnet werden: Typ Kennzeichen /
Typ Kennzeichen / Gerätename
[[//// Zündschutzart///////////////////////////////////
HMG3-A II 2G Ex ib db IIB T4 Gb OLLI oder OLLI P bei Option mit Drucksensor Mit Gassensor Dynament MSH2 *** oder SGX VQ548MP-DA
HMG3-B II 2G Ex ib IIB T4 Gb OLLI oder OLLI P bei Option mit Drucksensor Mit Gassensor / SGX VQ548MP-XX
HMG3-C II 2G Ex ib IIB T4 Gb OLLI oder OLLI P bei Option mit Drucksensor Mit Gassensor MIPEX-03 Serie
Autilistung aller verwendeten Komponenten mit alterem Normenstand
Autilistung aller verwendeten Komponenten mit alterem Normenstand Gegenstand und Typ Zertifikat Normenstand
Gegenstand und Typ Zertifikat Normenstand Gassensor ITS11ATEX27418U EN 60079-0: 2012

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT. - 4





- 44-Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő Alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.





9.3. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Kon	formitätserklärung			
Wir:	Esders GmbH			
Anschrift:	Hammer-Tannen-Str. 26 – 30 D - 49740 Haselünne			
erklären in alleiniger Verantwo aufgrund der Konzipierung und brachten Ausführungen, den e sundheitsanforderungen der E Bei einer nicht mit uns abgestin rung ihre Gültigkeit.	rtung, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt I Bauart, sowie in den von uns in Verkehr ge- inschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Ge- U-Richtlinie entspricht. mmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklä-			
Geräteart:	Gasmess- und Gaswarngerät			
Тур:	HMG3			
Name:	OLLI			
Revision:	2			
EU-Richtlinien:	Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) ATEX (2014/34/EU) Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU)			
Die Zertifizierungsstelle DEKRA EXAM GmbH, D-44809 Bochum mit der Kenn- nummer 0158 hat die Baumusterprüfbescheinigung des oben genannten Typen mit der Bescheinigungsnummer BVS 17 ATEX E 043 X ausgestellt.				
Angewandte harmonisierte Normen:				
	EN 50270:2015 EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-11:2012			
Datum: 20.12.2018	Ort: Haselünne			
Hersteller Unterschrift:	J. J. M. DiplIng. Bernd Esders			

- 46-Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot.. HIBA! A(z) ÜBERSCHRIFT 1 ITT MEGJELENÍTENDŐ SZÖVEGRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLJA A KEZDŐLAP LAPOT.





10. GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das **OLLI** entschieden haben. Alle Geräte werden sorgfältig von unseren Technikern geprüft, bevor sie unser Haus verlassen.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewähren wir 24 Monate Garantie auf alle Geräte.

Unsere Haftung beschränkt sich auf das Reparieren oder Justieren des Gerätes, das zu diesem Zweck an das Werk zurückzusenden ist.

Verschleißteile wie Akkus sind ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Ebenso sind Schäden am Gassensor, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden, hiervon ausgeschlossen.

Wurde eine Störung durch falsche Handhabung oder unnormale Betriebsbedingungen hervorgerufen, erfolgt die Reparatur gegen Berechnung.

In derartigen Fällen werden Ihnen die zu erwartenden Kosten vor Beginn der Reparatur mitgeteilt.

10.1. SERVICEADRESSE

Für Reparatur und Instandhaltung steht Ihnen die Servicewerkstatt der Esders GmbH zur Verfügung.

Esders GmbH

Hammer-Tannen-Str. 26-30 D - 49740 Haselünne

Telefon: + 49 (0) 59 61-95 65-0 Fax: + 49 (0) 59 61-95 65-15

www.esders.de info@esders.de



Notizen:

<u>Hersteller:</u>



Esders GmbH Hammer-Tannen-Straße 26-30 D–49740 Haselünne

Kontakt:

✤ Zentrale: +49 (0) 59 61 / 95 65-0
✤ Service: +49 (0) 59 61 / 95 65-24

+49 (0) 59 61 / 95 65-15
 ♥ info@esders.de
 ∞ www.esders.de